



### Легенда

1. Метална керемида Lindab
2. Армирана пародифузна мембрана Lindab Tyvek
3. Самопробивен винт за дърво - 4,8x35
4. Гребен против птици - LMF
5. Обшивка при смяна на наклона - RUP
6. Самопробивен винт за ламарина - 4,8x20
7. Уплътняващ профил LPTPO
8. Дъсчена обшивка

### Забележка:

При смяна на наклона до 15°, се позволява огъване на листа без прекъсване.  
Огъването за смяна на наклона става на земята с притискане на дървена дъска.  
Препоръчително е предварително да се определят линиите на огъване и след това с повдигане и спускане да се огъне листа.