


Легенда

1. Метална керемида Lindab
2. Армирана пародифузна мембрана Lindab Tyvek
3. Самопробивен винт за дърво - 4,8x35
4. Уплътняващ профил LPTPO
5. Самопробивен винт за ламарина - 4,8x20
6. Обшивка при смяна на наклона
7. Гребен против птици - LMF
8. Дъсчена обшивка

Забележка:

При смяна на наклона до 15°, се позволява огъване на листа без прекъсване.
Огъването за смяна на наклона става на земята с притискане на дървена дъска.
Препоръчително е предварително да се определят линиите на огъване и след това с повдигане и спускане да се огъне листа.